



N Satellite

R8

- SI** OSNOVNE INFORMACIJE **1**
- EN** BASIC INFORMATION **7**
- DE** BASISINFORMATIONEN **11**
- IT** INFORMAZIONI DI BASE **15**
- FR** INFORMATIONS DE BASE **19**
- HR** OSNOVNE INFORMACIJE **23**
- PL** PODSTAWOWE INFORMACJE **27**
- CZ** ZÁKLADNÍ INFORMACE **31**
- EL** ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ **35**



Informazioni di base

QUESTA GUIDA NON SOSTITUISCE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Per conoscere il dispositivo e tutte le sue funzioni è necessario **leggere le istruzioni per l'uso**. Le istruzioni per l'uso sono disponibili nell'applicazione NSatellite o sul sito web navkom.si/instruction-manual-r8. Scarica l'app da Google Play (Android) o App Store (Apple).

! PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO DEL LETTORE O DELLA TASTIERA, SI DEVONO DI RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA - "RESET" (la funzione di test si attiva per 1 minuto). * Per la centralina mini BBX questa operazione non è necessaria, poiché il reset viene effettuato dal costruttore della porta prima dell'installazione.

! SI DEVE DI INSERIRE LE IMPRONTE DIGITALI/CODICI DELL'AMMINISTRATORE SUBITO DOPO AVER COLLEGATO IL LETTORE/TASTIERA.

! SE NON SI VERIFICA ALCUNA ATTIVITÀ ENTRO 10 MINUTI DAL COLLEGAMENTO DEL LETTORE/TASTIERA, QUEST'ULTIMO SI DISATTIVA AUTOMATICAMENTE PER EVITARE UN USO NON AUTORIZZATO. IN QUESTO CASO, È NECESSARIO INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE/TASTIERA PER ALMENO 5 SECONDI (IL MODO PIÙ SEMPLICE È DISINSERIRE IL FUSIBILE) E POI REINSERIRLA. SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UN RESET.

! SE NON È POSSIBILE INSERIRE LE IMPRONTE DIGITALI/CODICI DELL'AMMINISTRATORE SUBITO DOPO IL COLLEGAMENTO DEL LETTORE/TASTIERA, È NECESSARIO INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE/TASTIERA FINCHÉ NON È POSSIBILE INSERIRE LE IMPRONTE DIGITALI/CODICI DELL'AMMINISTRATORE.

N Satellite

Scaricate l'applicazione NSatellite da Google play o dall'App Store.



Produttore:

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenia
info@navkom.si, www.navkom.si


Componenti e funzioni del sistema

Il lettore/tastiera funziona in combinazione con la centralina. Prima di iniziare a usarlo, date un'occhiata alle descrizioni dei lettori, delle tastiere e delle unità di controllo per vedere quale delle tre opzioni avete installato.

Letture di impronte digitali o tastiera


Opzione 1

TASTIERA CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI




Opzione 2

LETORE DI IMPRONTE DIGITALI



Opzione 3

TASTIERA



Unità di controllo

Opzione 1

UNITÀ DI CONTROLLO INTEGRATA NEL PROFILO DELLA PORTA

Si trova nel profilo della porta.

Il pulsante di Reset è ubicato 4 mm dietro il foro R ed è accessibile con uno strumento sottile di circa 1 mm di diametro.




Opzione 2

UNITÀ DI CONTROLLO MINI BBX

Incassato nel battente della porta (non visibile dall'esterno)

Il pulsante di Reset si trova sul retro, accanto al connettore nero.




Opzione 3

UNITÀ DI CONTROLLO DIN

Si trova nel quadro elettrico. Agganciata alla barra DIN standard da 35 mm

Il pulsante di Reset si trova in posizione 10.



Ripristino di fabbrica

- 1 Tenere premuto il tasto R dell'unità di controllo per 10 secondi.
- 2 La spia del lettore/tastiera lampeggia 5 volte in viola. A questo punto è possibile connettersi al telefono.
- 3 La funzione di test viene attivata per 1 minuto - durante questo periodo la luce sul lettore/tastiera lampeggia in verde e la porta può essere aperta con qualsiasi dito/codice. La funzione di test si interrompe quando il telefono è collegato al lettore/tastiera.
- 4 Tutte le impronte digitali/codici, compresi quelli dell'amministratore, vengono cancellati dalla memoria e il dispositivo viene riportato alle impostazioni di fabbrica. Le connessioni del telefono cellulare o del tablet vengono eliminate.



Posizionare correttamente il dito sul sensore



POSIZIONARE IL DITO AL CENTRO DEL SENSORE, CON LA PARTE IN CUI L'IMPRONTA DIGITALE È PIÙ PRONUNCIATA

Per la maggior parte degli utenti, questo si trova all'incirca al centro del polpastrello, dove le curve dell'impronta digitale formano il centro. Osservate le vostre impronte digitali e le loro caratteristiche.

NON MUOVERE IL DITO DURANTE LA LETTURA

Attendere che il dispositivo emetta un segnale acustico per confermare l'avvenuta immissione prima di muovere il dito.

APPOGGIARE IL DITO SUL SENSORE 3 VOLTE PER INSERIRE CORRETTAMENTE L'IMPRONTA DIGITALE

Solo allora l'impronta digitale verrà memorizzata. Questo garantisce inserimenti di qualità e buone letture.

LA CAUSA PIÙ COMUNE DI UNA SCARSA LETTURA È LA PELLE SECCA

Se il dito deve premere più del solito per ottenere una lettura, probabilmente la pelle del dito è troppo secca. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei mesi invernali. Assicuratevi che la pelle sia normalmente umida utilizzando una crema per le mani, salviette idratanti o toccando leggermente una superficie umida, ma assicuratevi che il dito non si bagni.

INSERIRE PIÙ DITA DI ENTRAMBE LE MANI PER EVITARE PROBLEMI CAUSATI DA DITA DANNEGGIATE

Questo assicura una buona lettura indipendentemente dalla posizione del dito sul sensore e protegge l'utente nel caso in cui si ferisca una delle dita inserite.

Pulire regolarmente il sensore/tastiera capacitiva con un panno morbido asciutto o umido. La sporcizia accumulata sulla superficie del sensore può compromettere notevolmente il riconoscimento delle impronte digitali.

! NON UTILIZZARE MAI DETERGENTI AGGRESSIVI (COMPRESI QUELLI PER VETRI), PASTE LUCIDANTI O ACIDI PER LA PULIZIA! LA PULIZIA O LO SFREGAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL SENSORE/TASTIERA CON OGGETTI DURI E APPUNTITI PUÒ CAUSARE IL GUASTO DEL SENSORE E IL MALFUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA.

Prima connessione all'app

Scaricate l'applicazione NSatellite da Google play o dall'App Store.

- 1 Creare un nome utente e inserire l'e-mail.
- 2 Fare clic su + per trovare e aggiungere il dispositivo.
- 3 Fare clic sul dispositivo trovato per collegarsi.
- 4 Impostazione della lingua dell'app
- 5 Aggiunta di un nuovo dispositivo
- 6 Istruzioni per l'uso dell'app

Manuale d'uso dell'app

Navkom.si/instruction-manual-r8



N Satellite

 Google Play



 App Store



Navkom.si/instruction-manual-r8



Navkom